ST302 校正表軟體 用戶使用手冊

Release 1.0

2007.09.12

1.說明

該文檔主要介紹了如何使用 ST302 校正表軟體。

軟體主要包含三個功能:設置是否使用校正參數,讀取校正表的值,將校正表的值寫入 ST302。

軟體主要通過串口與 ST302 通訊。

1.說明	1
目錄	1
2.軟體的安裝	1
3.建立連接	1
3.1 打開軟體3.2 建立連接按鈕	1 2
4.ENABLE/DISABLE 校正表	4
5.讀寫校正表參數	5
5.1 溫度(TEMPERATURE)標簽 5.2 濕度(HUMIDITY)標簽	5 6
5.3 讀寫校正表	6

2.軟體的安裝

雙擊 ST302_CalibrationTable_Setup.exe,進行軟體的安裝。

3.建立連接

3.1 打開軟體

開始功能表->所有程式->ST302_CalibrationTable,打開軟體。 軟體自動與 DataLogger 建立連接,如圖 3-1 所示:

🔁 Connectiong to the logger	X
Connecting COM1	
,	

圖 3-1.建立連接

如果連接成功,則初始介面如圖 3-2 所示:

Connect Mode : COM3 (connected	Connect	
Set Channle Calibration	Option	Read Channel Calibration	Option
Calibration Disable	▼ Set	Status : Unknow	Read
Temperature		Humidity	
Value	Difference	Value	Difference
-40°C20°C		10% 20%	
-20°C 0°C		20% 30%	
0°C 20°C		30% 40%	
20°C 40°C		40% 50%	
40°C 60°C		50% 60%	
60°C 80°C		60% 70%	
80°C 100°C		70% 80%	
100°C 120°C		80% 90%	
Re	ad Calibration	Set Calib	ration

圖 3-2.初始介面

說明:

Connect Mode:指示當前的連接狀態。 對話方塊最下方狀態標簽:顯示說明性文字。 如果連接不成功,則出現提示框,如圖 3-3 所示:



圖 3-3.建立連接失敗

3.2 建立連接按鈕

如果連接成功,則 Connect 按鈕是灰化狀態,見圖 3-2 所示。 如果連接失敗,則 Connect 按鈕是啓動狀態;點擊它,重新建立連接。如圖 3-4 所示:

3 ST302_CalibrationTable	
Connect Mode : Disconnected	Connect
Set Channle Calibration Option	Read Channel Calibration Option
Calibration	logger Read
Temperature Connecting COM1	
Value ' -40°C20°C	Difference
-20°C 0°C	20% *** 30%
0°C 20°C	30% 40%
20°C 40°C	40% 50%
40°C 60°C	50% 60%
60°C 80°C	60% 70%
80°C 100°C	70% 80%
100°C 120°C	80% 90%
Read Calibration	Set Calibration
Fail to connect data logger!Please check connection and	d battery!

圖 3-4.連接過程

說明:

設備成功連接後,如果由於意外等原因,連接斷開,則軟體可以自動檢測到,並在連接 斷開後8秒內提示用戶;當用戶再次將設備連接後,軟體可以自動檢測到設備的連接,並在 連接後8秒內提示用戶。

4.Enable/Disable 校正表

用戶可以選擇使用校正表,或者不使用校正表。

單擊 Set Channel Calibration Option 標簽中的 Calibration 下拉清單,選擇 Disable (不使用校正表)、Enable (使用校正表)。然後單擊 Set 按鈕。如圖 4-1 所示:

🖏 ST302_Calibratio	onTable		X
Connect Mode : COM3 cc	onnected	Connect	
Set Channle Calibration O	ption	Read Channel Calibration	Option
Calibration Disable	▼ Set	Status : Unknow	Read
Temperature		Humidity	
Value	Difference	Value	Difference
-40°C20°C		10% 20%	
-20°C 0°C		20% 30%	
0°C 20°C		30% 40%	
20°C 40°C		40% 50%	
40°C 60°C		50% 60%	
60°C 80°C		60% 70%	
80°C 100°C		70% 80%	
100°C 120°C		80% 90%	
Read Calibration Set Calibration			
Success to connect data lo	gger!		

圖 4-1.Enable/Disable 校正表

Read Channel Calibration Option 標簽中的 Status,指示當前是否使用了校正表。用戶可以通過單擊 Read 按鈕,讀取 Status 的值。

5.讀寫校正表參數

5.1 溫度(Temperature)標簽

該標簽分爲兩列,一列是 Value,一列是 Difference。其中 Value 指示感測器的溫度測量 值,分爲如圖 5-1 所示的 9 檔。Difference 是標準值與測量值之間的差值,即校正值,由用 戶輸入。

用戶輸入的校正值軟體自動精確到十分位元。例如:用戶輸入 0.23,軟體保存為 0.2。 如果某個 Difference 為空,軟體默認其校正值為 0。

校正值爲正時,不需要輸入"+"號;如果爲負,則需要輸入"-"號。

Set Channle Calibration	Option		on Option
Calibration Disabl	e 🗨 Set	Status : Unknow	Read
Temperature		Humidity	
Value	Difference	Value	Difference
-40°C20°C	0	10% 20%	0
-20°C 0°C	0	20% 30%	0
0°C 20°C	3.2	30% 40%	0
20°C 40°C	-12.5	40% 50%	10.5
40°C 60°C	0	50% 60%	-2.6
60°C 80°C	0	60% 70%	0
80°C 100°C	0	70% 80%	0
100°C 120°C	0	80% 90%	0
Read Calibration Set Calibration			

圖 5-1.校正値

5.2 濕度(Humidity)標簽

該標簽分爲兩列,一列是 Value,一列是 Difference。其中 Value 指示感測器的濕度測量 值,分爲如圖 5-1 所示的 8 檔。Difference 是標準值與測量值之間的差值,即校正值,由用 戶輸入。

用戶輸入的校正值軟體自動精確到十分位元。例如:用戶輸入 0.23,軟體保存為 0.2。 如果某個 Difference 為空,軟體默認其校正值為 0。

校正值爲正時,不需要輸入"+"號;如果爲負,則需要輸入"-"號。

5.3 讀寫校正表

點擊 Read Calibration 按鈕,將保存在 ST302 中的校正表值讀出,並分別顯示到 Temperature 和 Humidity 標簽中。

點擊 Set Calibration 按鈕,將 Temperature 和 Humidity 標簽中的校正值寫入 ST302。

如果操作成功,則出現 Success 對話方塊,提示操作成功,如圖 5-2;否則,出現 Error 對話方塊,提示操作失敗,如圖 5-3。

Success	s 🔀
٩	Success to read calibration table!
	備定
	圖 5-2.操作成功
Error	$\overline{\mathbf{X}}$
♪	Read calibration table Failed!
	铺定
	圖 5-3.操作失敗